















Dlažba:
Amica

Povrch :
antik

Hrany :
antik

Vlastnosti

 Hornina	Vápenec		
 Původ	Maroko		
 Odolný vůči soli a kyselinám	ne		
 Vhodné na podlahové topení	ano		
 Tolerance rozměrů	Tloušťka	+/- 2 mm	
	Délka/Šířka	+/- 2 mm	
 Protiskluznost	dobrá protiskluznost		
 Variace barev	střední až nízká		
 Variace textury	vyšoká		
 Patinace	vyšoká		
 Oblast použití (soukromé)	 Obytná část	vhodné	
	 Kuchyně/WC/koupelna	vhodné	Upozornění: Je třeba počítat s vyššími nároky na čištění. V důsledku vysokého zatížení ovocnými kyselinami, mýdly, čisticími prostředky atd. může docházet ke vzniku skvrn a výkvětů.
	 Stěny v trvale vlhkém prostředí (např. sprcha)	vhodné	Upozornění: Je třeba počítat s vyššími nároky na úklid. Vzhledem k vysokému namáhání vodou, mýdlem, čisticími prostředky atd. může docházet ke vzniku skvrn a výkvětů. Důrazně doporučujeme přírodní kámen v této oblasti zafixovat ze zadní strany přípravkem Akemi Anti Stain.
	 Podlaha Trvale vlhké prostory (např. sprcha)	podmíněně vhodný	

Obecná poznámka:

Všechny přírodní kameny jsou jedinečné a podléhají přirozeným odchylkám v barvě a struktuře. Mohou se vyskytovat více či méně inkluze, póry, žilkování a žilky. Proto doporučujeme při pokládání dbát na to, aby se pokládalo vždy z různých balení a palet, aby se dosáhlo dobrého promíchání a rovnoměrnějšího vzhledu.

Dlažba:
Amica

Povrch:
antik

Hrany:
antik

Doporučené produkty pro pokládku a údržbu

 Lepidlo / Malta	Sopro MDM 888, alternativně: Sopro No1. Silver	
 Základní čistič	Tenax Bravo	
 Spárovací hmota	Výrobek	Sopro DF10
	Odstín	
 Silikon	Výrobek	Sopro MarmorSilikon
	Odstín	
 Impregnace	Tenax Proseal P, alternativně: Tenax Proseal Nano	
 Čistící prostředek	Tenax Bravo	

Pokládka

Jedná se o řemeslně vyráběnou dlažbu, a proto se mohou vyskytnout větší rozměrové tolerance, než je obvyklé. Šířka desek a tloušťka materiálu se může lišit přibližně o ± 2 mm. Rozdíly v opracování povrchu a hran (hrany nebo povrch mohou být místy pouze řezané), stejně jako výraznější žilkování či póry, jsou u tohoto výrobku součástí jeho přirozeného vzhledu a přispívají k autentickému charakteru materiálu.

Před pokládkou doporučujeme promíchat dlaždice z různých palet, aby bylo dosaženo harmonického celkového vzhledu.

Ujistěte se, že rubová strana přírodních kamenných dlaždic je čistá a bez nečistot, například prachu. V případě potřeby zadní stranu desek očistěte čistou vodou a následně nechte dlaždice zcela vyschnout.

Ojedinele se může stát, že v důsledku transportu nebo jiných okolností budou některé dlaždice poškozené nebo prasklé. Tyto kusy doporučujeme využít pro dořezy u okrajů a v rozích.

Podklad musí být čistý, nosný, suchý a zbavený vrstev snižujících přilnavost. Zda je stávající podklad vhodný nebo zda je nutné jeho předběžné ošetření (např. zbroušení nebo penetrace), je vhodné před pokládkou vždy konzultovat s výrobcem použité malty.

Doporučujeme pokládku přírodního kamene rychletvrdnoucí maltou určenou pro přírodní kámen s vysokou krystalickou vazbou vody, například středněvrstvou maltou Sopro Variostone schnell.

Je nutné dbát na pokládku s minimálním výskytem dutin (metoda buttering-floating).

Pro řezání přírodního kamene je potřeba vhodný diamantový kotouč, mokrá řezačka na kámen a úhlová bruska.

Obecně však doporučujeme, aby pokládku přírodního kamene prováděla odborná firma.

Dlažba :
Amica

Povrch :
antik

Hrany :
antik

První čištění a spárování

Před spárováním je třeba nové povrchy z přírodního kamene očistit neutrálním základním čisticím prostředkem vhodným pro vápenec, např. Akemi Steinreinger. Tím se odstraní obecné nečistoty, které snižují přilnavost. Podle pokynů výrobce podlahu důkladně vydrhnout vlhkým kartáčem, poté vytřít a dobře opláchnout čistou vodou. Po úplném vyschnutí kamene se provede spárování. U travertinu a otevřenopórovitých vápenců se póry a vměstky v povrchu obvykle spárují barevně vhodným spárovacím materiálem. Doporučujeme použít produkt vhodný pro přírodní kámen, barevně sladěný, např. Sopro DF10 v barvě světle šedá 16. Před kompletním spárováním vytvořte vzorovou plochu, abyste zkontrolovali, zda je dosaženo požadovaného výsledku. Okrajové a dilatační spáry se spárují barevně vhodným silikonem pro přírodní kámen, např. Sopro MarmorSilikon, alternativně: Ottoseal S70.

Impregnace

Aby vám přírodní kámen dlouho sloužil, je nutné povrch ošetřit. Pro ochrannou impregnaci, která je optimálně přizpůsobena našim přírodním kamenům a případným předběžným úpravám, doporučujeme produkt Akemi Anti Fleck Nano, alternativně: Akemi Anti Fleck W. Impregnaci provádějte pouze na zcela vyschlých površích a postupujte podle pokynů výrobce. Vezměte prosím na vědomí, že podlaha musí být čistá a bez skvrn a produkt by měl být aplikován při teplotě podlahy 10–25 °C. Impregnaci nalijte do vany nebo kbelíku a rovnoměrně naneste stěrkou, přebytek zcela odstraňte a nechte asi 45 minut zaschnout. Během této doby na podlahu nevstupujte. Po asi 24 hodinách je zajištěna plná ochrana. V zásadě nejsou vápencové kameny odolné vůči kyselinám. Ani impregnace nezajišťují odolnost kamene vůči solím a kyselinám, jako jsou ovocné kyseliny nebo kyselé čisticí prostředky. Doporučuje se opakovat impregnaci po 4–5 letech.

Denní úklid

Povrchy nejprve vysajte vysavačem. Pro pravidelné úklidové čištění doporučujeme čisticí prostředek bez obsahu kyselin a zásad, jako je Akemi Crystal Clean. Tento čisticí prostředek je vhodný pro lehké znečištění a přidává se do vody na mytí (jedna dávka, cca 50 ml na 5 l vody).

V případě silného znečištění lze příležitostně použít čistič na kámen Akemi. Upozorňujeme však, že při příliš častém používání čističe na kámen Akemi může dojít k oslabení impregnace. I přes impregnaci může při použití nevhodných čisticích prostředků dojít k popálení a tím k poškození.

Aby se zabránilo obecnému usazování vodního kamene, doporučujeme po použití sprchy a vany povrchy z přírodního kamene otřít a vysušit (stejně jako u skleněných povrchů). K čištění povrchů z přírodního kamene v koupelně a sprše doporučujeme Akemi Crystal Clean. Tento přípravek je připraven k použití a lze jej nanášet přímo. Při použití běžných čisticích prostředků na koupelny k odstranění vodního kamene z armatur a koupelňové keramiky postupujte opatrně a nenanášejte je na přírodní kámen. Tyto čisticí prostředky napadají vápenec. Tyto produkty je nejlepší nanášet přímo na hadřík a nepoužívat je ve spreji.

Odstraňování skvrn

Pokud se přesto objeví skvrna, je třeba ji okamžitě ošetřit. Před použitím produktu jej nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě. Následující seznam je nezávazným doporučením a neposkytuje žádnou záruku, že se všechny skvrny podaří zcela odstranit. Doporučujeme produkty společnosti Akemi:

Vápenec	AKEMI-Řešení
Propiska	Steinreiniger
Krev	Good-Bye Stain
Tuk	Odstr. mastných skvrn (nanéstco nejdříve)
Fixa	Good-Bye Stain
Ovoce/šťáva	Good-Bye Stain
Zelenina	Good-Bye Stain
Koření	Good-Bye Stain
Gel na vlasy/Sprej na vlasy	Steinreiniger
Kafe	Good-Bye Stain
Kakao	Steinreiniger
Vosk	Seškrábat povrch, poté použít odstr. vosku, případně kompresy.
Rřenka	Umýt, poté Steinreiniger
Zbytky potravin (zaschlé nečistoty)	Steinreiniger
Lak na nehty	Reiniger A
Nutella	Hrubě smýt, poté Steinreiniger
Červené víno	Good-Bye Stain
Popel	Steinreiniger
Krém na boty	Hrubě smýt, poté Odstraňovač mastných skvrn
Plíseň/skvrny od plísně	Odstraňovač plísní
Mýdlo	Horká voda
Inkoust	Good-Bye Stain
Prostředky s obsahem vosku	odstraňovač vosku

Tento seznam je pouze výňatkem z příručky AKEMI Fleckfibel. Více informací naleznete na www.akemi.de.